ECOFLOU

Benutzerhandbuch zur App

V1.0

EcoFlow DELTA 2



Inhalt

Wie wird eine Verbindung zu EcoFlow DB	ELTA 2
hergestellt?	1
Bluetooth Verbindung	1
IoT-Verbindung	1
Startseite	2
Einstellung des Startseiten-Stils	2
Einführung	3
Allgemeine Einstellungen	3
Umbenennen	3
Gerätefreigabe	4
Töne	4
Energiemanagement	5
Eingangseinstellungen	6
AC Ladeleistung	6
KFZ Ladestrom	7
Aufladen mit Smart Generator	7
Ausgangseinstellungen	8
X-Boost	8
Auto Timeout	9
Automatische Zeitabschaltung	10

Wie wird eine Verbindung zu EcoFlow DELTA 2 hergestellt?

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich mit DELTA 2 Max zu verbinden: Bluetooth und IoT

Bluetooth Verbindung

Melden Sie sich bei der EcoFlow-App an, das Fenster für die Bluetooth-Verbindung wird angezeigt, dann tippen Sie auf "Hinzufügen", um eine Verbindung zu DELTA 2 herzustellen.



IoT-Verbindung

Nachdem die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie WLAN aus, warten Sie, bis der WLAN-Verbindungsprozess abgeschlossen, und die IoT-Verbindung ist hergestellt.

	Select Wi-Fi
	Wi-Fi
	Password

Startseite

Einstellung des Startseiten-Stils

Die DELTA 2 Startseite gibt es in 2 Versionen: Standard und Energiefluss. Die Standardseite zeigt die Eingangs- und Ausgangsleistung jedes Anschlusses an. Die Energieflussseite zeigt die verbleibende Leistung, die verbleibende verfügbare Zeit und die interne Temperatur des Geräts in Echtzeit an.



Umschalten zwischen verschiedenen Seitenstilen: Einstellungen> Sonstige> Startseiten-Stil

Einführung



• Nachdem die Verbindung zum Zusatzakku hergestellt wurde, werden das Symbol und die Nummer des Zusatzakkus angezeigt.

• Die App zeigt die entsprechenden Daten an, wenn die Lade-/Entladestufe eingestellt ist.

Standard

Gesamte Eingangsleistung; Wechselstromeingang; Solar-/Kfz-Ladeeingang





Gesamtausgangsleistung Wechselstrom-Ausgangsschalter; 12 V DC Schalter USB Ausgangsschalter

Allgemeine Einstellungen

<u>Umbenennen</u>

Der Standardname des Produkts ist seine Seriennummer. Sie können den Produktnamen jedoch über "Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Umbenennen" ändern.



Gerätefreigabe

Tippen Sie auf "Gerätefreigabe" und fügen Sie ein Konto hinzu, um das Gerät für die Steuerung über andere Konten "freizugeben".



Töne

Tastenton ein- und ausschalten.





Aus

Energiemanagement

Entladestufe

Auf dieser Seite können Sie die Lade- und Entladestufe einstellen. Der Bereich reicht von 0-30% für die Entladestufe und 50-100% für die Ladestufe, je nach Ihren Wünschen. Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, hört das Gerät bei den festgelegten Grenzwerten auf zu laden oder zu entladen. Nachdem die Grenzwerte festgelegt wurden, wird dieses 🗬 Symbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.



Bereich der Reservestufe: Entladestufe +5% ≤ Reservestufe ≤ Ladestufe



Backup Reserve

Sie können persönliche Präferenzen wie Stromsicherung und Energiesparen anpassen, indem Sie diese Funktion einfach in der App durch Antippen des Symbols aktivieren und die Reservestufe einstellen. Eine höhere Reserve ermöglicht Ihnen eine größere Stromreserve bei Stromausfällen, während eine niedrigere Reserve eine bessere Nutzung der Sonnenenergie ermöglicht.

Wenn der Batteriestand höher als die Reserve ist, wird DELTA 2 über Solarenergie versorgt und der AC-Eingang deaktiviert. Wenn der Batteriestand niedriger als die Reserve ist, wird das Gerät über den AC-Eingang geladen.



Eingangseinstellungen

AC Ladeleistung

200

Sie können die AC-Eingangsleistung des Produkts über die AC-Ladeleistung an den tatsächlichen Bedarf anpassen.

- Einstellungen anpassen: Wählen Sie diese Option, um die AC-Eingangsleistung durch Schieben nach links und rechts entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen einzustellen. Die Ladeleistung der anderen Ladeoptionen kann nicht geändert werden und ist auf den Standardwert eingestellt. Dies gilt nicht für die Automatisierung.
- Optimierte Akkuladung: Die AC-Eingangsleistung liegt bei 500 W.
- Geräuscharmes Laden: Die AC-Eingangsleistung liegt bei 200 W.

AC charging s Customize Optimized battery charge Quiet charging Fully charged time 0H55M 200W	ing 1200W	Passen Sie hier die Ladeleistung	Jan
Einstellungen ar	passen		
AC charging speed <u>Customize</u> <u>Optimized battery charging</u> <u>Quiet charging</u> <u>Fully charged time</u> <u>H_M</u> <u>500W</u> 200W 1200W		AC charging speed <u>Customize</u> <u>Optimized battery charging</u> <u>Quiet charging</u> Fully charged time _HM 200W 200W 200W	
	Optimierte Akkula- dung		Geräu: Laden

Geräuscharmes

KFZ Ladestrom

Stellen Sie die Eingangsleistung für das Laden im Auto mit maximal 8 A ein.



Aufladen mit Smart Generator

Schließen Sie den Smart Generator an DELTA 2 an, um den Smart Generator einzuschalten und den Batteriestand von DELTA 2 zu überwachen. Sie können den Batteriestand zum Starten des Smart Generator Motors einstellen. Wenn der Gesamtbatteriestand unter dem voreingestellten Wert für den Motorstart liegt, beginnt der Motor mit dem Laden von DELTA 2. Wenn überwacht wird, dass der Batteriestand den eingestellten Wert für das Abschalten des Motors erreicht, wird der Motor ausgeschaltet, um den Ladevorgang zu beenden.





Ausgangseinstellungen

X-Boost

Um Betriebsausfälle aufgrund von Überlastungsschutz zu vermeiden, wird die X-Boost-Funktion automatisch aktiviert, wenn die Gesamtausgangsleistung die Nennausgangsleistung übersteigt. Bitte beachten Sie Folgendes, wenn Sie die X-Boost-Funktion verwenden:

- **1.** X-Boost ist nicht verfügbar, wenn der AC-Ausgang eingeschaltet ist oder wenn X-Boost im Aufladezustand ausgeschaltet ist (im Bypass-Modus, siehe "Andere Funktionen > X-Boost" im Benutzerhandbuch).
- 2. Die X-Boost-Funktion ist für Heizungs- und Motorgeräte geeignet, jedoch nicht für alle elektrischen Geräte. X-Boost ist nicht geeignet für elektrische Geräte mit Spannungsschutz (z. B. Präzisionsinstrumente). Um zu überprüfen, ob die X-Boost-Funktion für ein Gerät verwendet werden kann, konsultieren Sie bitte den jeweiligen Test.





X-Boost aktivieren



X-Boost deaktivieren

Auto Timeout

Für die automatischen Timeout-Funktionen von DELTA 2 gibt es "Geräte Timeout", "Bildschirm Timeout", "AC Timeout" und "12V DC Timeout".

• Geräte Timeout: Bei Nichtbetrieb oder Nichtbelastung schaltet das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ab. Wenn während des Standby-Betriebs eine Last angeschlossen ist, verzögert sich die Abschaltzeit der Hauptstromversorgung.

Einstellung des Geräte Timeouts: 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, Immer an:

Standard: 2 Stunden.

• Bildschirm Timeout: Nach dem Einschalten können Sie die Haupttaste einmal kurz drücken, um den Bildschirm ein- oder auszuschalten, oder Sie können die Dauer des Bildschirmbetriebs mit der Einstellung "Bildschirm Timeout" festlegen.

Einstellung Timeout: 10 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten, 30 Minuten, immer an. Standard: 5 Minuten.

• AC Timeout: Wenn der AC-Ausgang nicht in Betrieb ist oder nicht belastet wird, schaltet sich der AC-Strom automatisch aus, sobald die voreingestellte Zeitspanne abgelaufen ist.

Einstellung des AC Timeouts: 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, Immer an:

Standard: 12 Stunden.

• 12 V DC Timeout: Wenn der 12-V-DC-Ausgang nicht in Betrieb ist oder nicht belastet wird, schaltet sich die 12-V-DC-Stromversorgung automatisch ab, sobald die voreingestellte Zeitspanne abgelaufen ist. Einstellung 12 V DC Timeout: 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, Immer an:

Standard: 12 Stunden.



Automatische Zeitabschaltung

Firmware Upgrade

1. Um die Firmware zu aktualisieren, verbinden Sie das Gerät bitte mit dem WLAN und schalten Sie es in den IoT-Modus.



Wenn Sie das Gerät bereits auf "IoT-Verbindung" umgestellt haben, müssen Sie für das Firmware-Upgrade kein WLAN auswählen.

2. Tippen Sie auf "Aktualisieren".

< Firmware		
XXXXX SN: xxxxxxxxxxxxxxxx		
•New version	X.XX.XX.XXXX	
Current version	X.XX.XX.XXXX	
Upgra	ade	



Labor Funktionen

• Einstellungen anpassen

Sie können einen bestimmten Zeitpunkt oder eine bestimmte Zeitspanne am Tag zum Laden oder Entladen von DE-LTA 2 festlegen. Derzeit stehen folgende Betriebsarten zur Verfügung: AC-Ladung, Solarladung, AC-Entladung und 12V DC-Entladung.



Sie können ein bestimmtes Datum für jeden Lade-/Entladezyklus auswählen und die Wiederholungshäufigkeit durch Tippen auf "Wiederholen" festlegen (z. B. "AC-Laden").



• AC immer eingeschaltet

Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist der Wechselstromausgang immer eingeschaltet, sobald das Gerät eingeschaltet wird. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, müssen Sie den Wechselstrom manuell einschalten, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde. Wenn die Funktion "AC Dauer an" aktiviert ist, schaltet sich das Gerät nicht automatisch aus.



Hilfe und Feedback

Wählen Sie "Kundendienst kontaktieren" und geben Sie Ihre Frage ein.



Technische Daten

Auf der Parameterseite können Sie die Parameter von DELTA 2 und DELTA 2 Smart Extra Akku einsehen.

Temperatur Einstellungen

Gehen Sie auf die Seite für die Temperatureinheit. Sie können die Temperatureinheit entweder auf Celsius oder Fahrenheit einstellen.

Verbindung aufheben

Sie können die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und diesem Gerät aufheben. Das Gerät kann dann nicht mehr per App eingerichtet werden.



ECOFLOW Copyright ©2023 EcoFlow. Alle Rechte vorbehalter